

Soporte para pared AX-108.

AX-108 wall mounting bracket.

Precauciones con la superficie

Surface precautions.

El AX-108 ha sido diseñado para ser utilizado en vertical, cualquier otra posición puede provocar problemas de seguridad en el conjunto. Los tacos suministrados son para uso en paredes de ladrillo, para cualquier otro material deberá proveerse de los tacos adecuados. D.A.S. Audio no se responsabilizará de usos no recomendados de este soporte, ya sea la no utilización de los tacos o tornillos suministrados, o la sujeción de la caja a superficies que no tengan suficiente resistencia a la tracción, como son escayola y yeso, por ejemplo. Contacte con un instalador autorizado si tiene cualquier duda.

The AX-108 bracket has been designed to be wall mounted in the vertical position only. Any other position is a safety hazard. Wall plugs provided are to be used in brick walls only. For other wall materials, source the suitable wall plug before use.

D.A.S. Audio is not responsible for use other than the recommended. Use only the screws and wall plugs supplied on surfaces that will provide sufficient support. Do not use on surfaces such as plaster, and gypsum. Contact a licensed rigger if there is any doubt.

Montaje del soporte

Mounting instructions.

- 1.- Marcar en la pared los cuatro orificios a realizar en la pared, ayudándose de la plantilla situada en la parte derecha de esta hoja.
- 2.- Realizar los cuatro orificios y colocar los tacos (A).
- 3.- Colocar en posición el AX-108 y atornillar 3 de los 4 tornillos de cabeza hexagonal (B).
- 4.- Asegurar un extremo del cable al AX-108 utilizando el cuarto de los tornillos de cabeza hexagonal.
- 5.- Atornillar la pieza (F) a la caja utilizando 4 tornillos M8x15 y 4 arandelas Grower.
- 6.- Colgar la caja del AX-108 utilizando la pieza (F) a modo de bayoneta.
- 7.- Direccionar la caja en la posición adecuada y proceder a asegurarla con los dos espárragos (D) y el apriete del tornillo (E).

- 1.- Mark the 4 holes on the wall using the template provided on right-hand side of this page.
- 2.- Drill the four holes and insert the wall plugs (A).
- 3.- Set the AX-108 into position and tighten 3 of the 4 hexagonal-headed screws (B).
- 4.- Affix an end of the cable to AX-108 using the fourth hexagonal-headed screw.
- 5.- Screw (F) to the enclosure using 4 M8x15 screws and 4 Grover (split) M8 washers.
- 6.- Lift the enclosure and slide it down so that (F) fits into the bracket.
- 7.- Aim the enclosure as needed and proceed to secure it by tightening screws (D) with the suitable Allen (hex) wrench and tighten screw (E).
- 8.- Affix the free end of the cable to the hole in (F).

- 8.- Asegurar el extremo libre de el cable al orificio de la pieza (F) impidiendo la extracción accidental de la caja.

Contenido del embalaje

Package contents

2 AX-108, 8 tornillos M8x15, 8 arandelas Grower M8, 8 tornillos ø6x40 mm, 8 tacos universales del nº8, 1 llave Allen nº6, 1 llave Allen nº3.

2 AX-108, 8 M8x15 screws, 8 Grover (split) M8 washers, 8 ø6x40 mm screws, 8 n. 8 wall plugs, 1 n. 6 Allen (hex) wrench, 1 n. 3 Allen wrench.

